



Gabarit pour sacoche de cadre sur mesure

1. Découper un carton

Découper un carton un peu plus grand que votre triangle avant. Choisir un carton assez rigide pour faciliter les étapes suivantes

2. Dessiner le contour

Prendre un feutre fin, et longer les tubes du triangle avant afin de tracer le contour de la sacoche de cadre. En cas de sacoche partielle, installer les gourdes sur votre vélo pour vous aider à trouver la bonne forme.

3. Indiquer les emplacements des fixations

En cas de lassage intégral, il n'y a rien à indiquer. Si vous avez choisi des fixations vissées au niveau de vos inserts (porte-bidons, inserts sur mesures etc.), noter leur emplacement sur le gabarit. Si vous souhaitez également des velcros, indiquez l'emplacement imaginé.

4. Placer les accès (sacoche intégrale)

Si vous avez choisi un second accès au volume principal, dessiner sur le gabarit où vous le souhaitez.

5a. Envoyer son gabarit par mail

Poser le gabarit au sol, poser une règle dessus et prendre une photo à plat. Veillez à zoomer pour écraser l'image et ne pas avoir d'effet de perspective. Une image de bonne qualité nous permettra de travailler le plus précisément possible.

La photo est à envoyer à contact@cyclesmanivelle.com, comme le formulaire sélection de matières.

5b. Envoyer son gabarit par la poste

Ecrivez votre nom sur le gabarit, emballez-le et envoyez-le nous à l'adresse suivante :

Manivelle, 4 rue de la Coopérative, 67000 Strasbourg

